



Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 5

<b>1</b>	<b>OBLAST POUŽITÍ</b>	3
<b>2</b>	<b>POPIS</b>	3
<b>3</b>	<b>SEZNAME OBSAHU BALENÍ</b>	3
<b>4</b>	<b>SYMBOLY</b>	3
<b>5</b>	<b>DOPORUČENÍ</b>	4
<b>6</b>	<b>OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE</b>	4
6.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
6.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
6.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	5
6.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
6.5	<i>Servis</i>	6
6.6	<i>Bezpečný provoz:</i>	6
<b>7</b>	<b>POUŽITÍ</b>	7
7.1	<i>Zapnutí / vypnutí (obr. 2)</i>	7
7.2	<i>Jak používat demoliční kladivo</i>	7
<b>8</b>	<b>VÝMĚNA NÁSTROJE</b>	8
8.1	<i>Montáž</i>	8
8.1.1	<i>Vložení nástroje (obr. 3)</i>	8
8.2	<i>Demontáž</i>	8
8.3	<i>Přídavná rukojet (obr. 4)</i>	8
<b>9</b>	<b>MAZÁNÍ - HLADINA OLEJE</b>	8
9.1	<i>Výměna oleje (obr. 5)</i>	8
<b>10</b>	<b>ÚDRŽBA</b>	9
<b>11</b>	<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	9
<b>12</b>	<b>HILUČNOST</b>	9
<b>13</b>	<b>SERVISNÍ ODDĚLENÍ</b>	9
<b>14</b>	<b>USKLADNĚNÍ</b>	9
<b>15</b>	<b>ZÁRUKA</b>	10
<b>16</b>	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	10



**BOURACÍ KLADIVO 1600W  
POWX1186****1 OBLAST POUŽITÍ**

Nářadí je určeno k drcení, odstraňování nebo vrtání betonu a podobných materiálů. Například při usazování potrubí, kabelů, koupelnových zařízení, drenáže a při jiných stavitelských pracích.



**UPOZORNĚNÍ!** Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny. Uschověte si je pro pozdější konzultaci.

**2 POPIS**

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Vypínač ON/OFF   | 5. Sklícidlo nástroje                |
| 2. Přídavné držadlo | 6. Průhledítko / otvor plnění oleje  |
| 3. Hlavní držadlo   | 7. Francouzský klíč                  |
| 4. Jisticí šroub    | 8. Jisticí knoflík přídavné rukojeti |

**3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ**

- Odstraňte veškeré balící materiály
- Odstraňte zbyvající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny)
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balící materiály na co nejdélší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



**VAROVÁNÍ** Balící materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1 Bourací kladivo 1600W

1 tenký klíč

1 BMC

1 prázdná olejová maznice

2 dláta (1 špičaté / 1 ploché 30 mm x 390 mm)

1 Návod k použití



Jestliže shledáte chybějící nebo poškozené díly, obrat'te se na svého obchodníka.

**4 SYMBOLY**

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu		Před použitím si přečtěte příručku
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.



Povinná ochrana zraku.



Noste ochranné rukavice

## 5 DOPORUČENÍ

Nářadí zapojte k uzemněné sítové zásuvky. Pokud při zapojení použijete prodlužovací kabel, ujistěte se, že je opatřen uzemněnou zástrčkou.

1. Používejte ochranné pracovní prostředky (brýle, obuv, respirátory, rukavice, atd.), nenoste šperky, dlouhé vlasy sepněte a neste přiléhavé oblečení.
2. Nářadí z odpojte od elektrické sítě, když jej nepoužíváte, měňte nástroje nebo prováděte údržbu.
3. Pracujte v čistém a nehlubokém prostředí. Mějte pracovní prostředí dobře osvětlené.
4. Nářadí skladujte na suchém místě, vzdálené od zdrojů tepla a nebezpečných výparů (ideálně: 10 až 15°C). Nepoužívejte nářadí v blízkosti výbušných nebo hořlavých materiálů.
5. Pracujte s nářadím v dobrém stavu a přizpůsobeným danému úkonu. Toto zařízení je určeno pro domácí použití, a proto jej nepřetěžujte. Nářadí vždy požívejte s přídavným držadlem (2) a držte pevně oběma rukama.
6. Před každým použitím zkонтrolujte hladinu oleje, upevnění šroubů, správné uchycení stopky nástroje.
7. Vyvarujte se navrtání částí pod napětím, trubek plynovodu nebo vodovodu, atd. Může dojít k usmrcení elektrickým proudem nebo k explozi. Před započetím práce ověřte, zda-li se v blízkosti nevyskytuje kovové části nebo části pod napětím (například dráty elektrického vedení ve zdi použitím detektoru kovu).
8. Nepokoušejte se nářadí sami otevřít nebo demontovat.
9. Tuto činnost může provádět pouze kvalifikovaný a specializovaný servis, který je vybaven originálními náhradními díly a schématy výrobce.

## 6 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.

Uschovejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na baterii.

### 6.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čistě a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkuje jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem se držte mimo dosah dětí a okolostojících osob. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

### 6.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky.

Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.

- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S připojovacím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy na něm nástroj nenoste a netahejte ze něj při vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chráňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný před zbytkovým proudem (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

#### 6.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buděte pozorní, sledujte, co děláte, a říďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod litem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.
- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprášný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před připojením nástroje k síti se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. Tak máte nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu.

#### 6.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Při práci s elektrickým nástrojem nepoužívejte sílu. Používejte pro své cíle správný nástroj. Správný elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoli změn, výměnou příslušenství nebo uskladňováním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s témito pokyny, s ním nedovolte pracovat. Elektrické nástroje jsou v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických nástrojů. Kontrolujte lehký chod pohyblivých dílů, ověřujte jejich celistvost a veškeré ostatní podmínky schopné ovlivnit, jak nástroj funguje. Při

poškození dejte elektrický nástroj před dalším použitím opravit. Mnoho nehod způsobuje právě nedostatečná údržba elektrických nástrojů.

- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhnou, a proto se snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové byty atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje k činnosti jiné než předpokládané může vytvořit nebezpečnou situaci.

#### 6.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

#### 6.6 Bezpečný provoz:

- Pokud tlak hladiny hluku překročí 85 dB (A), doporučujeme provést patřičná měření za účelem ochrany sluchu.
- Udržujte pracoviště čisté. Znečištěné a neuspořádané pracoviště je příčinou mnoha zranění.
- Berte v úvahu prostředí pracovního místa. Nevystavujte elektrické nářadí dešti a nepoužívejte ho na vlhkých nebo mokrých místech. Udržujte pracovní prostředí dobře osvětlené. Nepoužívejte elektrické nářadí v místech, kde hrozí vznik požáru nebo výbuchu.
- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyhnete se pokud možno kontaktu s uzemněnými plochami (např. potrubí, radiátory, sporáky, ledničkami).
- Udržujte děti z dosahu zařízení. Dbejte, aby se nářadí nebo prodlužovacího kabelu nedotýkaly žádné nepovolané osoby včetně dětí. Všechny nepovolané osoby by se měly zdržovat z dosahu prostoru pracoviště.
- Nepoužívané nářadí uschovejte. Když nářadí nepoužíváte, uložte je na suchém, vysoko položeném nebo uzamčeném místě, bezpečně z dosahu dětí.
- Nepřetěžujte nářadí. Nářadí odvede svou práci lépe a bezpečněji, pokud bude provozováno při takových činnostech, pro jaké bylo navrženo.
- Používejte adekvátní nářadí. Nepokoušejte se malým nářadím a příslušenstvím konat práci určenou pro nářadí pro těžký provoz. Nepoužívejte nářadí k neadekvátním účelům, např. nepoužívejte cirkulární pilu k rezání větví nebo polen.
- Rádně se oblékejte. Nenoste volné oblečení a šperky, protože se mohou zachytit do pohyblivých částí. Pro práci venku doporučujeme používat gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou. Noste ochrannou pokrývku hlavy pro uchycení dlouhých vlasů.
- Používejte ochranné brýle. Používejte také ochrannou masku nebo masku proti prachu, jestliže pracujete v prašných nebo uzavřených místech.
- Zacházejte správně s napájecím kabelem. Nikdy nepřenášeje nářadí za kabel a při vytahování z elektrické zásuvky za něj netahejte. Udržujte kabel z dosahu tepla, oleje a ostrých hran.
- Pracujte bezpečným způsobem. Používejte svérák nebo svorky k upevnění zpracovávaného předmětu. Je to mnohem bezpečnější než použít ruky a navíc, máte obě ruce volné pro uchopení nářadí.
- Nenaklánějte se. Stále udržujte správný postoj a rovnováhu.
- O nářadí se pečlivě starujte. Z důvodu bezpečnosti a zajištění vyšší výkonnosti udržujte vlastní nástroje vždy ostré a čisté. Dodržujte pokyny k mazání a výměně nástrojů. Pravidelně kontrolujte kably zařízení i nástroje, a v případě poškození je nechte opravit v autorizovaném servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je nechte vyměnit za nové. Udržujte držadla suchá, čistá a neznečištěná olejem nebo mazivem.

- Odpojte náradí z elektrické sítě. Pokud zařízení nepoužíváte, nebo měníte nástroje, např. sekáče špičaté nebo ploché, zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.
- Odeberte seřizovací klíče. Zvykněte si kontrolovat, že seřizovací klíče jsou sejmuty z náradí a vráceny zpět na své úložné místo před zapnutím.
- Vyvarujte se nechtítnému zapnutí. Náradí, které je zapojeno do elektrické sítě, nepřenášejte s prstem na vypínači. Ujistěte se, že je vypínač před zapojením do sítě vypnuty.
- Používejte venkovní prodlužovací kabely. Používáte-li náradí venku, používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou určeny a označeny pro venkovní práci.
- Buďte neustále ostražití. Sledujte, co děláte. Uvažujte rozumně. Nepracujte s náradím, pokud jste unaveni.
- Připojte zařízení na odsávání prachu. Pokud jsou k dispozici prostředky k zapojení zařízení na odsávání prachu včetně sběrného zařízení, ujistěte se, že jsou správně používány, zvláště pak v uzavřených prostorách.
- Zkontrolujte poškozené části. Před dalším použitím náradí prohlédněte chránič nebo jinou poškozenou část, zda-li bude správně plnit svou funkci. Zkontrolujte seřízení pohyblivých částí, uvolnění pohyblivých částí, poškození částí, usazení a vše, co může ovlivnit manipulaci s náradím. Chránič nebo jiná poškozená část by měla být náležitě opravena nebo nahrazena autorizovaným servisním střediskem, pokud není v návodu uvedeno jinak. Poškozené vypínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte náradí, není-li možné ho vypínačem zapnout a vypnout.
- Varování! Použití jakéhokoliv jiného příslušenství a doplňků, než která jsou uvedena v tomto návodu, zvyšuje riziko úrazu osob.
- Nechte si náradí opravit kvalifikovaným technikem. Toto elektrické náradí splňuje příslušné bezpečnostní požadavky. Opravy musí být provedeny kvalifikovaným technikem. Vadné díly musí být nahrazeny originálními náhradními díly. V opačném případě hrozí uživateli vážné nebezpečí.

## 7 POUŽITÍ

### 7.1 Zapnutí / vypnutí (obr. 2)

Zasuňte šňůru se zástrčkou do elektrické zásuvky.

- Zapnutí: Stiskněte spínač spouště ON/OFF (1).
- Vypnutí: Uvolněte spínač spouště ON/OFF (1).

### 7.2 Jak používat demoliční kladivo

1. Po umístění hrotu nástroje na betonový povrch nástroj zapněte (poloha ON).
2. Využitím hmotnosti stroje a pevným držením demoličního kladiva oběma rukama můžete účinně zvládnout následný zpětný ráz.
3. Pokračujte mírným pracovním tempem, použití příliš velké síly negativně ovlivní účinnost.



**VÝSTRAHA** Po dlouhé době používání se pouzdro válce zahřeje. Proto dávejte pozor, abyste si nepopálili ruce.



**VAROVÁNÍ** Nepoužívejte na stroj velký tlak. Kladivový mechanismus se aktivuje mírným tlakem na nástroj, když je dlátový břít ve styku s obrobkem.

## 8 VÝMĚNA NÁSTROJE

Odpojte náradí z elektrické zásuvky a použijte pouze nástroje kompatibilní s nářadím.

### 8.1 Montáž



**VÝSTRAHA:** Nezapomeňte vypnout napájení (OFF) a odpojit zástrčku, aby se předešlo vážným potížím.

#### 8.1.1 Vložení nástroje (obr. 3)

- Vyčistěte nástroj před vsazením a namažte hřídel nástroje tenkou vrstvou maziva.
- Vytáhněte blokovací čep (4) co nejdále, otočte jej o 180° a uvolněte jej.
- Vložte nástroj do upnutí nástroje (5) a zatlačte jej co nejdále.
- Znovu vytáhněte blokovací čep (4), otočte jej o 180° v opačném směru a uvolněte jej.
- Zapadnutí zkontrolujte tak, že za nástroj zatáhnete.

### 8.2 Demontáž

Postupujte v obráceném pořadí jako při montáži.



**VAROVÁNÍ** Příslušenství může být po použití horké. Nedotýkejte se hrotu příslušenství rukou! K odebrání příslušenství vždy používejte ochranné rukavice.

#### 8.3 Přídavná rukojet' (obr. 4)



**Z bezpečnostních důvodů používejte demoliční kladivo pouze s přídavnou rukojetí.**

- Přídavná rukojet' (2) vám umožňuje při používání demoličního kladiva dosáhnout lepší stability.
- Přídavnou rukojet' lze otočit do jakékoli požadované polohy. Chcete-li tak učinit, otoče jisticí knoflík (8) přídavné rukojeti. Pak otočte rukojet' do nejpohodlnější pracovní pozice a jisticí knoflík (8) opět utáhněte.



**Důležité.** Aby se předešlo nebezpečí, je třeba stroj vždy držet pouze za obě rukojeti (2-3). Jinak můžete utrpět úraz elektrickým proudem, zasáhnete-li dlátem do kabeláže.

## 9 MAZÁNÍ - HLADINA OLEJE

Při používání stroje zkontrolujte hladinu oleje.

- Položte stroj na podlahu s nástrojovým sklíčidlem (5) směřujícím dolů.
- Olej musí být nejméně 3 mm nad spodní částí průhledítka (6).

Po asi 40-50 hodinách používání by se měl olej vyměnit.

Doporučený olej: 25 ml SAE 15W/40 nebo alternativa ve stejně kvalitě.

### 9.1 Výměna oleje (obr. 5)

- Vypněte motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Uvolněte šroub se šestihranou hlavou a průhledítko (6) francouzským klíčem (7) a vypusťte olej.
- Aby se zabránilo nekontrolovanému vytékání oleje, držte pod otvorem malý kovový žlábek a sbírejte olej do nádoby do chvíle, kdy olej ze stroje zcela vyték.



**Důležité:** Odpadní olej se musí odevzdávat na příslušné sběrné místo pro odpadní oleje.

- Přidejte nový olej (cca 25 ml) otvorem na plnění oleje, dokud hladina oleje nedosáhne požadované úrovni. Znovu utáhněte šroub se šestíhrannou hlavou.
- Znovu zkontrolujte hladinu oleje po krátké době provozu.

## 10 ÚDRŽBA

Každý den kontrolujte utažení šroubů a matek. Kromě postupů popsaných v tomto návodu, nepotřebuje náradí žádnou specifickou údržbu.

Oprava vnitřních částí náradí je pouze v kompetenci autorizovaného servisu.

Čištění plastových částí provádějte jemnou utěrkou navlhčenou v mýdlovém roztoku. Nikdy náradí neponořujte do žádného roztoku a nikdy nepoužívejte čistící prostředky, jakými je alkohol, lít, atd. Důkladné čištění konzultujte s poprodejným servisem.

**VAROVÁNÍ:** Při údržbě a čištění vždy odpojte náradí od zdroje elektrického napětí. Nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny k čištění elektrických částí.

## 11 TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí / frekvence	230-240V~ 50Hz
Jmenovitý příkon	1600W
Třída krytí	S dvojitou izolací
Kabel	5m
Sklíčidlo	SDS Hex
Frekvence příklepu	2000 úderů / min.

## 12 HLUČNOST

Hodnoty hukových emisí se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	99 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	104 dB(A)



**POZOR!** Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě noste individuální chránič sluchu.

aw (Vibrace):

19.2 m/s<sup>2</sup>

K = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## 13 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejném servisním oddělení.

Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu musí provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikář).

## 14 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte v temnu.
- Neukládejte jej v plastikových pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

**15 ZÁRUKA**

- V souladu s právními předpisy se na tento produkt vztahuje záruční doba 24 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vadu kromě: baterií, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství, jakým jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.; poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (at' jde o zámér či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybenného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Uschověte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

**16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.



Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

## 17 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Typ zařízení: Bourací kladivo 1600W

Značka: POWERplus

Číslo položky: POWX1186

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);

2006/95/EC

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC Annex VI LwA 104dB(A) / 105dB(A)

Testing Authority SNCH/ Sandweiler

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu);

EN60745-1: 2009

EN60745-2-6: 2010

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-11: 2000

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuj N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti,

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy - Manažer pro dohled nad řádným jednáním

13/02/15