

Momentový klíč TW-210 ½, TW-110 3/8, TW-25 3/8, TW-25 1/4

Pracovní postup

1. odemknout
2. nastavit
3. nastavit stupnici
4. použít momentový klíč

Bezpečnostní instrukce

Varování!

Riziko odlétnutí částic

- nikdy nepoužívejte momentový klíč ke zničení zařízení
- nikdy nepoužívejte momentový klíč jako tyč k páčení
- nepoužívejte momentový klíč jako kladivo
- pokud momentové klíče nejsou kalibrovány, mohou být příčinou zničení částí nebo nářadí
- nepoužívejte koncovku rukojeti, následkem by bylo poškození momentového klíče

Vždy používejte ochranné brýle při používání ručního nářadí!

- rukojeť není izolovaná, nepoužívejte pod napětím elektřiny nebo vysokého napětí

Péče a údržba

1. Momentový klíč je přesný nástroj a měl by být používán s opatrností. Neházejte ho kolem sebe, nepoužívejte ho jako kladivo, nebo tyč k páčení.
2. Momentový klíč je namazaný pro používání a neměli byste ho olejovat. (Výjimkou je ozubená hlava, která musí být namazána tak, jak je potřeba pro hladký chod.)
3. Momentový klíč je přesný měřicí nástroj – přesnost max. +/- 4 %. Součástí přístroje je kalibrační list z výroby. Další kalibrace musí být provedena pravidelně a za jeho přesnost odpovídá majitel. Navrhovaná kalibrační lhůta je nejméně jednou za rok nebo pravidelně v jiných krátkých pravidelných intervalech.
4. Vždy po použití ukládejte momentový klíč do pouzdra, aby nebyl v nečistotě a vlhkosti.
5. Nikdy sami nerozebírejte momentový klíč. Pokud ho budete potřebovat rozložit nebo opravit, prosím vyhledejte asistenční kvalifikovaný servis. Nesprávná činnost po rozebrání momentového klíče má za následek rozbití vašeho nástroje.

Prodloužení nebo adaptéry

Při používání prodloužení nebo adaptéru se bude výkon momentového klíče měnit. Přepočtem nového momentového klíče se výkon momentového klíče použítí následujícího vzorce:

$$B = \frac{A \times L}{L \times C}$$

A= momentový klíč užitý na konci adaptéru

L=vzdálenost mezi hlavou ráčny a rukovětí

B=stupnice u momentového klíče

C=délka adaptéru nebo prodloužení

Velikost prodloužení včetně vzdálenosti adaptéru, nebo vzdálenosti klíče a odchylky v umístění na klíči bude ovlivněno přesností propočtu.